## 安全のために必ずお守りください。

#### ▲ 警告

- 製品を取付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を 守ってください。
- またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルト またはナット等が緩んだり、製品が破損すると、突然に転倒 して重傷を負う場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を 守ってください。
- 調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然 に転倒して重傷を負う場合があります。
- BR-7900にはST-7900/BL-TT79をご使用ください。BR-7900 を従来のロード用STIレバー及びフラットハンドル用ブレー キレバーBL-R770/R550と組合わせて使用しないでください。 極端なブレーキの効き過ぎ等の恐れがあります。
- レバーの加工はカーボンの特性上厳禁です。レバーが折れて ブレーキ操作ができなくなります。
- 乗車前にカーボンの剥離やクラック等のダメージがないか確 認してください。ダメージがあれば修理しないで直ちに新し いものと交換してください。レバーが折れてブレーキ操作が できなくなります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してくだ さい。

#### 使用上の注意

- カーボンレバーはやわらかい布を使って必ず中性洗剤で洗っ てください。素材にダメージを与えて強度が落ちる可能性が あります。
- カーボンレバーを高温な場所に放置したままにすることを避 けてください。また火に近づけないでください。
- 変速に関係するすべてのレバー操作は、必ずフロントチェー ンホイールを回しながら行ってください。
- 円滑な操作のため、指定ケーブル及びケーブルガイドをご使 用ください。
- インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分が、グリス 潤滑された状態で使用してください。
- インナーケーブル内蔵フレームは、ワイヤー効率が悪くSIS が働きにくいため、ご使用できません。
- 変速ケーブルには専用グリスを使用しています。DURA-ACE グリスや他のグリスを使用すると変速機能が低下します。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入 された販売店にご相談ください。

# ご使用方法

SI-6RT0A-004

## ST-7900


シマノ・トータル・インテグレーション

## DURA-ACE

機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる使 用を推奨いたします。

ST-7900
OT-SP41 (SIS-SP41)
20
FD-7900
FC-7900
RD-7900SS
FH-7900
CS-7900
CN-7900
SM-SP17
SM-CA70 / SM-CA50

## 操作変速方法



レバーA:リア小ギアから大ギアへの変速 レバー®:リア大ギアから小ギアへの変速 レバーa:フロント小ギアから大ギアへの変速 レバー⑥:フロント大ギアから小ギアへの変速

各レバーとも、操作後に指を離すと必ずレバー初期位置に戻ってきます。

### ■リア側レバーの操作

● レバーA·······リア小ギアから大ギアへの変速 レバー<br />
風には<br />
①、<br />
②の2ケ所にカチッというあたりがあります。




①・1段分だけ変速



②:2段分一気変速 例:3段目から5段目へ



● レバー®……リア大ギアから小ギアへの変速 レバー®を1回押してはなすと、大ギアから小ギアへ1段変速しま




レバーA操作時には、レバーBも共に動きますが、レバーBには 押す力を加えないように注意してください。また、レバー®操作 時には、レバーAを押さないように注意してください。両レバー に一度に力がかかると変速しません。


RD-7900の取扱い説明書もあわせてお読みください。

#### ■ フロント側レバーの操作


レバー(a)・・・・・・フロント小ギアから大ギアへの変速



● レバーb……フロント大ギアから小ギアへの変速



ギアが図の位置で外プレートとチェーンが接触する時はレバー ③を少し操作して変速機を動かし、接触を解消してください。



#### 操作時の注意(FD-7900)


押す力を加えないように注意してください。また、レバー⑥操作 時には、レバー⑧を押さないように注意してください。両レバー に一度に力がかかると変速しません。

FD-7900の取扱い説明書もあわせてお読みください。

## 取付け

### ■ハンドルバーへの取付け

ブラケットカバーを前側から捲り5mmアレンキーで取付けナットを 締め付けて固定します。



推奨締付けトルクにおいても、カーボンハンドルの場合には、ハン ドルへの損傷ならびに固定不十分となる可能性があります。適切な トルク値に関しては、完成車メーカーまたはハンドルメーカーでご

## ■ブレーキケーブルの取付け

# 使用ケーブル

(PTFEインナーケーブル) SHIMANO SER Q SI Bアウターケーブル・・・・・・・・・・・

ケーブルは、ハンドルを左右一杯切っても余裕のある長さで使用してく

1. ネジを緩めてネームプレートを取り外します。

3. ネームプレートを取付け

締め付けトルク: 0.15 - 0.2 N·m {1.5 - 2 kgf·cm}


ます。





## ■シフティングケーブルの取付け

- インナーケーブルは専用ケーブルをご使用ください。
- ●アウターケーブルにはアルミ製キャップをご使用ください。
- 使用ケーブル (PTFEインナーケーブル)



#### アウターケーブルの切断


アウターケーブルを切断する場合には刻印の反対側を切断してくだ さい。切断後の端面は、外側を真円に戻し、 穴の内側を整えてください。

アウターケーブルキャップは、切断後も同一物を使用してください。



●リア側レバー レバー®を9回以上押してレバー位置をトップに してください。 9回以上押す


インナーケーブルをケーブル穴に通します。アウターケーブルは ①(内側)②(外側)のケーブルガイドで2方向での取り回しが可能




インナーケーブル交換時の取り外し の際、図のようにユニットカバーを 外すと取り出しやすくなります。



バーテープを巻く場合、ケーブル穴やユニットカバーに掛からない ように注意してください。バーテープに掛かるとインナーケーブル の交換ができなくなります。



インナーケーブルをケーブル穴に涌します。アウターケーブルは ①(内側) ②(外側) のケーブルガイドで2方向での取り回しが可能




▲ 注意

<u>\_\_\_\_\_\_\_</u> 必ずシフティングケーブルカバーを取付けて使用してください。怪 我の原因となる恐れがあります。



●アウターストッパー


1. ダウンチューブにアウターストッパーを取付けます。



初期位置

2. インナーケーブルを通し、アウターケーブルをセットします。 アウターケーブルはハンドルを左右一杯に切っても余裕のあ

にして取付けてください。




#### メンテナンス

※イラストは右レバーです。

### ■ブラケット体とレバー体の分解

1. 最初に、専用工具を使用してEリングを取り外します。 専用工具(2)のB部分を使用してEリングを取り外しの向きに合わ せます。次にA部をEリングにセットし、取り外します。




2. アレンキー等を使用してレバー軸の穴に 差し込み、プラスティックハンマーで少 しずつ叩きレバー軸を抜き出すと、ブラ ケット体とレバー体に分解できます。 この方向から必ずレバー軸を 抜いてください。反対側から 抜くとブラケット体が破損す る恐れがあります。

## ■ブラケット体とレバー体の組み立て

1. メインレバーサポートにコネクトレバー部を差し込んでからレバ

- 本体とブラケット部 を合わせます。次に、 リターンスプリングの 先端を切り欠き部に差 し込みます。

2. 軸穴を一致させて専用工具(1)を図の位置にセットし、レバー軸 を圧入します。



● Eリングが溝に入るようにするため、ブラケット体の表面とレ バー軸のトップ面がフラットになっていることを確認してくだ



■メインレバーサポートの交換



■ケーブルガイドの交換 この穴を利用してケーブルガイドを 交換してください。

## ■ブラケットカバーの交換

ブラケットカバーの各凸部がそれぞれブラケット体の窪みに合うよ うになっています。



\*取扱い説明書は下記にてご覧いただけます。 http://techdocs.shimano.com



☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847 株式会社シマノ

